

技术数据文件 薄膜压力传感器

产品描述

RP-R24H14 是具有优异柔韧性和稳定性的环状薄膜压力传感器。

传感器在无当外界压力作用时,处于开路 状态,电阻无穷大;当压力在100g时,传感器 进入触发状态,电阻值小于500 KΩ;当压力进 一步增大时,电阻相应变小;压力达到2000g 时,电阻值小于1KΩ;压感端的输出电阻随外 部压力的变化而发生相应变化。

该压力传感器由综合机械性能优异且环保 的聚酯薄膜、高导电材料和石墨烯压感材料、 粘接材料组成。反面有双面胶,便于安装作 业。采用金属端子接口,抗氧化,可直接锡 焊。

- 优秀的力度感应
- 响应速度快
- 耐久性寿命长
- 使用寿命长
- 电路原理简单,应用方便
- 可定制

典型应用

- 情趣用品力度感应
- 计数器
- 防误触碰开关
- 其它力度感应场景

主要技术数据

厚度 0.3mm

样式 片状

触发力 100g

压力范围 100g~2000g

50g 力时 电阻<500KΩ

1000g 力时 电阻<1KΩ

压力作用方式 接触按压

未触发时电阻 大于 20M Ω

激活时间 小于 0.01S

使用温度 -20℃~+65℃

100 万次以上

耐久性 (正常柔性按压)

电阻使用范围 1K~100KΩ

响应时间 <1ms

是否防水 否

是否防尘 否

电磁干扰 EMI 无


静电释放 EDS 无

符合 RoHS




基本说明

1. 结构尺寸图如下



2. 产品压力电阻特性


产品:	R24H14-V1			测试头:	客户提供硅胶组件				测试方:		深圳市力感科技有限公司				时间:	2021/11/9	
F (g)		100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
R-Mean	Kohms	341	164	27.700	15.680	8.750	5.202	3.419	2.515	1.927	1.556	1.295	0.965	0.783	0.659	0.558	0.487
1/R-Mean		0.003	0.006	0.036	0.064	0.114	0.192	0.292	0.398	0.519	0.643	0.772	1.036	1.277	1.519	1.794	2.053



*注:该测试数据是力感科技在公司特定测试条件下所得数据,仅供参考。传感器在使用时,使用方须根据具体使用方式和环境做相应的调整。

3. 应用电路说明

建议可通过串联10K欧左右的固定电阻,并捕捉固定电阻R0两端电压来获取传感器输出信息。.



注明:

以上信息被认为是正确的,是为专业的、有能力来正确评估和使用这些数据的终端用户而准备的。